

## **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:**

Schermo 2.4 pollici LCD TFT LTPS

Focus da 12 cm a infinito

Lenti HD ad ampia angolazione

zoom digitale 4X

Formato video MJPEG (AVI)

Microfono e altoparlante integrato

Filma anche se in ricarica

Supporta memory card ad alta capacità SD (SCHC)

Supporta TV OUT

Video registrazione a infrarossi

Con rilevazione del movimento.

## **RICARICA:**

Il dispositivo ha batterie ricaricabili interne che devono essere completamente ricaricate dopo le prime 3 volte di ricarica per attivare la massima capacità della batteria. Tempo di ricarica: 12 ore.

## **ISTRUZIONI OPERATIVE:**

1) premere il pulsante "Power" per accendere il dispositivo

2) per default la modalità è in registrazione video all'accensione. Premere il bottone Ok per iniziare a registrare. Premere nuovamente il bottone OK per mettere in pausa e salvare la registrazione automaticamente.

3) premere il pulsante "Mode" per selezionare la modalità tra foto, registrazione audio, playback, e videoregistrazione

4) premere il bottone "Power" e tenerlo premuto per 3 secondi per spegnere il dispositivo quando è in pausa.

## **TASTI FUNZIONE**

POWER - accensione del dispositivo

OK - conferma la selezione

UP - va su o aumenta lo zoom

DOWN - va giù o diminuisce lo zoom

MODE - cambia la modalità tra foto/video registrazione/registrazione audio ecc.

## **IMPOSTAZIONI VIDEO**

Accendere la fotocamera. Premere "Manu" per entrare nel menù impostazioni quando è in modalità registrazione. Poi scegliere Video Setting/System setting e premere OK per confermare.

- 1) formato video
- 2) video time stamp
- 3) motion detection: attivo o disattivo
- 4) cycle shooting: attivo o disattivo
- 5) tempo del ciclo: il tempo di salvataggio di ogni sezione: 2/5/10 minuti
- 6) audio: attivo o disattivo
- 7) spegnimento: 10 o 20 minuti

Dopo aver selezionato premere OK per confermare e "Manu" per uscire.

## **IMPOSTAZIONI FOTO**

Accendere la fotocamera. Premere "Mode" per accedere alla sezione Foto. Scegliere Menù per entrare nelle impostazioni e poi "Dode" per selezionare.

- 1) Dimensione foto
- 2) qualità delle foto
- 3) modalità delle foto
- 4) Esposizione
- 5) Data sulle foto on/off

Dopo la selezione premere Ok per confermare e "Manu" per uscire.

## **IMPOSTAZIONI DI RIPRODUZIONE**

Accendere la fotocamera. Premere "Mode" e poi premere tre volte palyback mode. Selezionare "Menù" per entrare nelle impostazioni. Poi premere "Mode" per selezionare:

- 1) bloccaggio file
- 2) cancellazione file
- 3) slideshow
- 4) voice memo
- 5) impostazione come Theme Power Up Image.

Dopo la selezione premere OK per confermare, poi "Menù" per uscire.

## **IMPOSTAZIONI DI SISTEMA**

Accendere la fotocamera. Premere "Manu" per entrare nelle impostazioni quando si è in modalità video registrazione. Poi scegliete le impostazioni di sistema tramite il bottone "Mode" e premete "OK" per confermare.

- 1) suoni del sistema on e off
- 2) frequenza di alimentazione
- 3) auto spegnimento
- 4) screensaver
- 5) impostazione data e ora
- 6) linguaggio
- 7) sistema TV NTSC/PAL
- 8) Theme Power Up Image
- 9) Formattazione
- 10) Reset alle impostazioni di base
- 11) Informazioni sulla versione

Premere Up/Down e OK per confermare. Premere "Manu" per uscire dal menù. Le variazioni entrano in vigore dopo il riavvio.

## **OPERAZIONI**

- 1) premere on per entrare in modalità registrazione
- 2) premere OK per iniziare la registrazione

Durante la registrazione il dispositivo salva ogni video ogni 2 minuti. Quando la SD è piena, il dispositivo cancella automaticamente il primo video. La modalità infrarossi si avvia automaticamente in mancanza di luce sufficiente.

## **MODALITA' REGISTRAZIONE AUDIO**

- 1) premere OK per iniziare.
- 2) premere ancora OK mentre si registra per fermare la registrazione e salvare il file
- 3) premere "Down" per mettere in pausa o iniziare nuovamente a registrare.

## **MODALITA' PLAYBACK**

- 1) premere "Mode" 3 volte per entrare in modalità playback.
- 2) premere UP/Down per scegliere il file

- 3) Premere OK per riprodurre il file scelto
- 4) Premere "Down" per fermare o riprendere.

#### **CANCELLAZIONE FILE**

- 1) premere "menù" in modalità playback
- 2) Selezionare il file con Up/Down
- 3) Premere OK per cancellare il file

#### **COLLEGAMENTO AL PC**

Non occorrono driver.

- 1) Connettere il dispositivo tramite porta USB
- 2) Premere Up/Down per scegliere la modalità:
  - MSDC
  - PC Cam
  - Modalità registrazione

#### **TV OUT**

Usate il cavo AV incluso per collegare il dispositivo alla TV. Il dispositivo si può connettere anche alla porta HDMI